

INSTRUKCJA OBSŁUGI
AKUSTYCZNEGO ZESTAWU
NAGŁAŚNIAJĄCEGO PIELGRZYMKOWEGO

TYP: ZPL



1. Uwagi dla użytkownika.

- Przed włączeniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
- Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika uprawnień gwarancyjnych oraz może być przyczyną pogorszenia parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji i postępu technicznego bez konieczności wprowadzania ich do instrukcji obsługi, o ile nie zmieniają one podstawowych parametrów objętych niniejszą instrukcją.

Wyposażenie zestawu:

- instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną
- mikrofon
- tuby głośnikowe
- ładowarka
- szelki

2. Zastosowanie i uwagi ogólne.

Nowoczesny, przenośny zestaw nagłaśniający ZPL jest przeznaczony do nagłaśniania procesji, pielgrzymek, otwartych przestrzeni itp. Zawiera radiowy komplet nadawczo-odbiorczy, dwa głośniki typu megafon, odbiornik radiowy, wzmacniacz, i akumulator. W wyposażeniu zestawu znajduje się ładowarka akumulatora, szelki umożliwiające swobodne, piesze przenoszenie zestawu.

3. Dane techniczne zestawu nagłaśniającego ZPL.

* moc akustyczna megafonów	2 x 30W
* efektywność megafonów	108,5 dB
* pasmo przenoszenia megafonów	250 - 10 000 Hz
* ilość głośników	2 megafony
* zasilanie akumulator wewnętrzny	12V DC
* zasięg słyszalności	300 m
* wysokość	150 cm
* waga	8,0 kg
* czas pracy	10 godz.

4. Rozmieszczenie elementów i gniazd.



- 1- dioda sygnalizująca włączenie mikrofonu zdalnego
- 2- regulator głośności toru mikrofonu zdalnego
- 3- regulator głośności mikrofonu przewodowego
- 4- gniazdo do podłączenia mikrofonu przewodowego
- 5- AWARIA - niski stan baterii (akumulator rozładowany)
- 6- PRACA - dioda sygnalizująca włączenie urządzenia
- 7- włącznik / wyłącznik zestawu

5. Obsługa zestawu ZPL.

1. Przykręcić antenę.
2. Przełącznikiem (7) włączyć zestaw.
3. Założyć zestaw ZPL na plecy.
4. Włączyć mikrofon bezprzewodowy.
5. Ustawić odpowiednią głośność regulatorem (2).

Obserwować diody sygnalizujące stan akumulatora.

W przypadku świecenia się diody (5) AWARIA należy niezwłocznie rozpocząć proces ładowania akumulatora.

W przypadku nie wyłączenia zestawu wewnętrzny układ elektroniczny zabezpieczający akumulator przed nadmiernym rozładowaniem - wyłączy zasilanie po około 20s.

6. Po zakończeniu użytkowania należy ponownie naładować akumulator.

Czas ładowania przy pomocy zasilacza będącego na wyposażeniu zestawu ZPL - 10 godz. Układ ładowania automatycznie odłącza się po pełnym naładowaniu - gaśnie dioda sygnalizująca ładowanie.